

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SOBE DIN TERACOTA PREMONTATE

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



ATENTIE! La receptia produsului va rugam sa va asigurati ca: PRODUSUL ESTE IN PERFECTA STARE DE FUNCTIONARE SI NU PREZINTA PARTI LIPSA SAU DEFECTIUNI. In cazul in care utilizatorul primeste soba acasa, receptia se va face dupa descarcarea din mijlocul de transport.

1. INSTALARE

Soba se aseaza in zona de utilizare intr-o pozitie orizontala sigura si rigida si se racordeaza direct sau prin intermediul unui recuperator de caldura la cosuri cu burlane obisnuite cu diametrul interior de 120 mm. **La instalarea sobei se va asigura neconditionat etanseitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului si a posibilitatii ca gazele arse sa ajunga in incapere.** La racordarea sobei la cos se vor respecta urmatoarele:

- racordarea se face numai la cos de zidarie cu burlan corespunzator stutului de racordare;
- inaltimea cosului de zidarie va fi minim de 5 m;
- lungimea burlanelor de legatura va fi de 1.5-2 m;
- burlanele montate orizontal vor avea o inclinatie de cel putin 10-15 grade, in sus spre cos;
- nu se vor utiliza mai mult de 2 coturi pentru racordarea sobei la cos; **NU SE VA MONTA COTUL DIRECT DIN SOBA**
- se va avea grija ca orice obiect din jurul sobei sa fie asezat la cel putin 50 cm de la latura dinspre focar a sobei si la cel putin 30 cm de celelalte laturi.
- **Incaperea unde este amplasata soba trebuie sa aiba o buna ventilatie (atentie la geamuri si usi termopan)**
- **PENTRU A EVITA CADEREA JARULUI DIN SOBA IN MOMENTUL ALIMENTARII CU LEMNE, LA BAZA SOBEI IN DREPTUL USII FOCARULUI SE VA AMPLASA O BUCATA DE TABLA SAU ALT MATERIAL IGNIFUG.**

2. MODUL DE UTILIZARE

Folositi exclusiv combustibil solid pentru alimentarea sobei: lemne uscate, fără adevizi și vopsele, sau brichete de lemn fără adevizi de legătură.

La prima punere in functiune a sobei, se va face un foc usor pentru uscarea corecta a captuselii de samota si evitarea deteriorarii acesteia. Se procedeaza astfel:

- se deschide usa focarului;
- se aseaza pe gratarul sobei cca. 0.2 kg aschii de lemn iar deasupra cca. 0.5 kg lemne;

- se deschide clapeta de pornire, asezata langa cuptor in partea opusa focarului, tragand de buton, pentru asigurarea unui tiraj direct. Regulatorul de aer se aduce la pozitia complet deschisa;
- se aprinde focul, utilizand chibrituri sau pastile de aprins focul, dupa care se inchid toate usile sobei; **ESTE INTERZISA APRINDEREA FOCULUI CU ALTE MATERIALE (BENZINA de exemplu) - PERICOL DE ACCIDENTE!**
- dupa aprinderea focului se inchide clapeta de pornire, gazele calde circuland in jurul cuptorului.

De acum soba poate fi alimentata dupa modul dorit de utilizare.

NU UMPLETI FOCARUL CU LEMNE LA CAPACITATE MAXIMA, CI ALIMENTATI-L CONSTANT. In caz contrar va aparea funingine mult mai rapid, fumul nu se va mai evacua eficient si prin supraincalzire caramizile pot crapa iar chitul de rosturi dintre cahle va cadea, ceea ce va duce la pierderea garantiei.

Soba fiind dotata cu gratar, inainte de fiecare utilizare cenusa trebuie eliminata. La gatit se utilizeaza plita sobei prevazuta cu 1, 2 sau 3 ochiuri de gatit, in functie de model. Pentru fiert, vasele pot fi asezate pe ochiuri acoperite cu capace sau descoperite in functie de intensitatea focului si de rapiditatea dorita a fierberii. Timpul de fierbere sau incalzire este in functie de materialul si grosimea peretilor vasului. El poate fi redus prin acoperirea vaselor. Pentru copt si fript se utilizeaza cuptorul sobei. El este prevazut cu doua ghidaje laterale asigurand posibilitatea introducerii tavii cu preparate la diferite nivele ale cuptorului in functie de necesitati. Pentru copt preparatele se introduc in cuptorul preincalzit. Depozitarea lemnului se face in locuri ferite de ploaie, vant, soare, zapada, inghet, caldura excesiva (in magazii inchise sau pivnite) unde actiunea agentilor atmosferici nu poate avea efecte negative asupra bunei conservari a lemnului. Cantitatea maxima de lemne care se va depozita langa soba nu trebuie sa depaseasca consumul pentru o zi.

3. INTRETINERE

Cutia cenusarului se goleste o data pe zi, gratarul sobei urmand a fi curatat inainte de fiecare golire. Burlanele si canalele pentru circulatia gazelor se curata periodic de catre o persoana autorizata, cu aceasta ocazie efectuandu-se controlul si reparatia captuselii de samota. Rama sobei se curata prin slefuire, plita sobei se curata cu praf de lustruit pentru sobe, iar partile emailate si cromate se vor spala cu o carpa umeda si dupa aceea se vor sterge cu o carpa uscata. Se va evita raziura si zgarierea partilor ceramice si cromate, precum si curatirea lor cu obiecte sau substante care pot produce deteriorarea stratului protector. Dupa curatare, in caz de nevoie se va aplica cu pensula chit la rosturi.

4. MASURI DE SIGURANTA SI PREVENIREA INCENDIILOR

In cazul in care se racordeaza mai multe aparate de incalzit sau gatit la acelasi cos, acestea se vor racorda la o distanta de cel putin 0.5 m unul de altul.



ATENTIE!

Cat timp focul este aprins in soba este strict interzis:

- Parasirea locuintei sau dormitul in incapere.
- Inchiderea completa a regulatorului de aer.

Nu lasati copii nesupravegheati langa soba in functiune

Nu depozitati substante inflamabile in apropierea sobei

Nu supraincalziti soba: pericol de explozie sau incendiu

Nu aprindeti fortat lemnele: pericol de explozie a sobei