

FISA SIGURANTA SOBE DIN TERACOTA PREMONTATE



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie manualul de utilizare si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului.



Pericol de asfixiere!

La instalarea sobei se va asigura neconditionat etanseitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului si a posibilitatii ca gazele arse sa ajunga in incapere.

La racordarea sobei la cos se vor respecta urmatoarele:

- racordarea se face numai la cos de zidarie cu burlan corespunzator stutului de racordare;
- inaltimea cosului de zidarie va fi minim de 5 m;
- lungimea burlanelor de legatura va fi de 1.5-2 m;
- burlanele montate orizontal vor avea o inclinatie de cel putin 10-15 grade, in sus spre cos;
- nu se vor utiliza mai mult de 2 coturi pentru racordarea sobei la cos; **NU SE VA MONTA COTUL DIRECT DIN SOBA**
- se va avea grija ca orice obiect din jurul sobei sa fie asezat la cel putin 50 cm de la latura dinspre focar a sobei si la cel putin 30 cm de celelalte laturi.
- **Incaperea unde este amplasata soba trebuie sa aiba o buna ventilatie (atentie la geamuri si usi termopan)**
- **Curatati periodic cosul de fum**



Pericol de incendiu!

- **PENTRU A EVITA CADEREA JARULUI DIN SOBA IN MOMENTUL ALIMENTARII CU LEMNE, LA BAZA SOBEI IN DREPTUL USII FOCARULUI SE VA AMPLASA O BUCATA DE TABLA SAU ALT MATERIAL IGNIFUG.**
- **Folositi exclusiv combustibil solid pentru alimentarea sobei: lemne uscate, fără adezivi și vopsele, sau brichete de lemn fără adezivi de legătură.**
- La prima punere in functiune a sobei, se va face un foc usor pentru uscarea corecta a captuselii de samota si evitarea deteriorarii acesteia.
- **ESTE INTERZISA APRINDEREA FOCULUI CU ALTE MATERIALE (BENZINA de exemplu) - PERICOL DE ACCIDENTE!**
- dupa aprinderea focului se inchide clapeta de pornire, gazele calde circuland in jurul cuptorului.

- **NU UMPLATI FOCARUL CU LEMNE LA CAPACITATE MAXIMA, CI ALIMENTATI-L CONSTANT.** In caz contrar va aparea funingine mult mai rapid, fumul nu se va mai evacua eficient si prin supraincalzire caramizile pot crapa iar chitul de rosturi dintre cahle va cadea, ceea ce va duce la pierderea garantiei.
- In cazul in care se racordeaza mai multe aparate de incalzit sau gatit la acelasi cos, acestea se vor racorda la o distanta de cel putin 0.5 m unul de altul.
- Cutia cenusarului se goleste o data pe zi.
- Burlanele si canalele pentru circulatia gazelor se curata periodic de catre o persoana autorizata, cu aceasta ocazie efectuandu-se controlul si reparatia captuselii de samota.



ATENTIE!

Cat timp focul este aprins in soba este strict interzis:

- Parasirea locuintei sau dormitul in incapere.
- Inchiderea completa a regulatorului de aer.



Nu lasati copii nesupravegheati langa soba in functiune!



**Nu depozitati substante inflamabile in apropierea sobei
Nu supraincalziti soba: pericol de explozie sau incendiu
Nu aprindeti fortat lemnele: pericol de explozie a sobei
Nu depuneți material combustibil sau obiecte sensibile la căldură pe partea superioară. PERICOL DE INCENDIU!**



Evitati atingerea suprafetelor exterioare ale sobei in timpul functionarii!