



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE DISC TOROANE METALICE PENTRU MOTOCOASA

Acest disc metalic este conceput pentru a fi utilizat cu o motocoasa pentru taierea vegetatiei dure, a buruienilor groase, a arbustilor mici si a altor materiale similare.

Este potrivit pentru utilizare în gradini, livezi, terenuri agricole si alte zone exterioare unde este necesara taierea vegetatiei dense.

Instructiuni de utilizare:

- Asigurati-va ca motocoasa este oprita
- Montati discul corect pe motocoasa conform instructiunilor producatorului motocoasei. Asigurati-va ca este fixat ferm.
- Purtati întotdeauna echipament de protectie adecvat, inclusiv ochelari de protectie, protectie auditiva, manusi si încaltaminte de siguranta.
- Indepartati pietrele, obiectele metalice si alte obstacole de pe suprafata de lucru.
- Porniti motocoasa si reglati turatia la un nivel adecvat pentru taierea buruienilor si afanarea solului. Evitati contactul cu obiecte dure sau solul pietros.
- Lucrati cu atentie si asigurati-va ca aveti o pozitie stabila in timpul utilizarii.
- Dupa utilizare, curatati discul si verificati daca exista deteriorari. Ascutiti lamele atunci cand este necesar, conform instructiunilor producatorului.

Recomandari suplimentare:

- Verificati compatibilitatea discului cu modelul dumneavoastra de motocoasa inainte de utilizare.
- Protejati discul de lovituri sau alte daune mecanice.

Pericole:

- Proiectile: Obiectele aruncate de disc pot cauza rani oculare sau corporale. Mentineti o distantasigurafatade alte persoane si obiecte în timpul utilizarii.
- Ruperea discului: Depasirea vitezei maxime sau utilizarea incorecta poate duce la ruperea discului si la proiectarea fragmentelor.



Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!

Cititi si inteleti instructiunile motocoasei înainte de a utiliza acest produs.

Mentineti o distanta sigura fata de alte persoane si obiecte în timpul utilizarii.



Nu utilizati discul daca este deteriorat sau fisurat.

Nu lasati niciodata motocoasa nesupravegheata în timpul functionarii.

Purtati întotdeauna echipament de protectie adecvat.



ATENȚIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

Produsul contine parti intepatoare ce pot provoca leziuni!

Produsul contine parti contondente ce pot provoca vatamari!

Întretinere:

- Dupa utilizare, curatati cutitul si verificati daca exista deformari sau deteriorari.

Depozitare

- Depozitati discul într-un loc sigur, ferit de umiditate si de accesul copiilor.