

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HAM MOTOCOASA BASIC

Acest ham este conceput pentru a fi utilizat cu motocoase de diverse tipuri, oferind suport si confort în timpul lucrului.

Este ideal pentru utilizatorii care efectueaza lucrari de taiere a vegetatiei pe perioade îndelungate.

Instructiuni de utilizare:



Asigurati-va ca motocoasa este oprita si deconectata de la sursa de alimentare înainte de a monta sau demonta hamul.

- **Ajustare:** Reglati curelele hamului pentru a se potrivi dimensiunilor corpului dumneavoastra. Asigurati-va ca hamul este bine fixat, dar nu prea strans.
- **Montare:** Prindeti motocoasa de sistemul de prindere al hamului, asigurandu-va ca este bine fixata si echilibrata.
- **Protectie coapsa:** Asigurati-va ca protectia pentru coapsa este pozitionata corect pentru a reduce disconfortul.
- **Întaritari pentru umeri:** Verificati daca întariturile pentru umeri sunt pozitionate corect pentru a distribui greutatea motocoasei în mod uniform.
- **Siguranta:** Înainte de a începe lucrul, verificati daca toate curelele si sistemele de prindere sunt bine fixate.
- Reglati corect hamul pentru a evita disconfortul sau ranirea.



Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!

Cititi si înțelegeti instructiunile motocoasei înainte de a utiliza acest produs.



Asigurati-va ca sistemul de prindere al motocoasei este bine fixat înainte de a începe lucrul.

Nu utilizati hamul daca este deteriorat sau uzat.

Nu lasati niciodata motocoasa nesupravegheata în timpul functionarii.



Purtati echipament de protectie adecvat, inclusiv ochelari de protectie, manusi si protectie auditiva.



ATENȚIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

Întreținere:

- Curatati hamul cu o carpa umeda dupa fiecare utilizare pentru a îndeparta murdaria si transpiratia.
- Verificati periodic daca exista semne de uzura sau deteriorare.

Depozitare

- Depozitati hamul într-un loc sigur, ferit de umiditate si de accesul copiilor.
- Depozitati hamul într-un loc uscat si curat, ferit de umiditate si de temperaturi extreme.
- Evitati depozitarea hamului în apropierea obiectelor ascutite sau grele care ar putea deteriora materialul.