



MANUAL DE UTILIZARE

POMPA DE STROPIT CU ACUMULATOR V2

EVOTOOLS

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pompa de stropit cu acumulator este un aparat robust si sigur destinat:

- Pulverizarii fertilizatorilor lichizi si a solutiilor pentru combaterea daunatorilor in gradinile de legume, livezile de pomi fructiferi, suprafete agricole, gospodarie.
- Operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in spatii publice, hoteluri.

MASURI DE SIGURANTA SPECIFICE POMPEI DE STROPIT



ATENTIE! Utilizati imbracaminte, manusi, ochelari de protectie si masca de protectie pentru a evita contactul cu substantele pulverizate.

- Este interzisa utilizarea lichidelor fierbinti pentru pulverizare
- Este interzisa pulverizarea lichidelor inflamabile. Pericol de explozie sau incendiu.
- Nu pulverizati in directia altor persoane, animale sau alimente
- Dupa o perioada mai lunga de utilizare continua sau de depozitare, ungeti cu vaselina sistemul de actionare al pompei, pentru a evita blocajele.

Service

Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

DATE TEHNICE

Cod:	638878
Capacitate rezervor	5 L
Lungime furtun cauciuc	125 cm
Presiunea de lucru	max 2.2 bar
Tip acumulator	Li-ion
Tija telescopica	40 cm
Caracteristici acumulator	12V 8Ah
Debit	0.4 l/min
Greutate neta	~1kg

PARTI COMPONENTE



1. Rezervor pentru lichid
2. Maner
3. Capac de rezervor pentru lichid
4. Furtun
5. Pompa/Declansator
6. Tija telescopica
7. Bretele
8. Duza

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Puneți pompa pe spate și fixați bine curelele.

Porniți comutatorul ON/OFF.

Reglați presiunea, dacă modelul permite.

Acționați trăgaciul de pe lance pentru a pulveriza.

Țineți lancia la o distanță de 30–50 cm față de plante.

Incarcarea acumulatorului:

- incarcati complet acumulatorul inainte de utilizare
- conectati mufa incarcatorului la mufa de incarcare si conectati incarcatorul la priza (220-240V); durata unei incarcari complete dureaza, in medie, intre 8-10 ore
- dupa incarcarea completa a acumulatorului, deconectati incarcatorul

Operare:

- desfaceti capacul rezervorului, introduceti lichidul de pulverizat in interiorul rezervorului, omogenizati usor si inchideti etans capacul rezervorului
- Pulverizati lichidul de pulverizat prin apasarea manerului.

Acesta poate fi blocat in pozitia deschis apasand pe butonul de blocare din capatul acestuia.



ATENTIE! Respectati normele de protectie, manipulare, depozitare si avertismentele ce sunt prescrise substantelor toxice (in cazul in care se pulverizeaza astfel de substante).

CURATARE, INTRETINERE SI DEPOZITARE

- Dupa fiecare utilizare clatiti rezervorul, furtunul, lancea si duzele folosite.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.
- Pastrati produsul in stare curata si uscata, atat pe interior, cat si pe exterior.
- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Daca nu folositi produsul pentru o perioada mai lunga, asigurati-va ca acumulatorul este incarcat. Evitati descarcarea completa a acumulatorului.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.