



MANUAL DE UTILIZARE

POMPA DE STROPIT CU ACUMULATOR EVOTOOLS

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pompa de stropit cu acumulator este un aparat robust si sigur destinat:

- Pulverizarii fertilizatorilor lichizi si a solutiilor pentru combaterea daunatorilor in gradinile de legume, livezile de pomi fructiferi, suprafete agricole, gospodarie.
- Operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in spatii publice, hoteluri.

MASURI DE SIGURANTA SPECIFICE POMPEI DE STROPIT



ATENTIE! Utilizati imbracaminte, manusi, ochelari de protectie si masca de protectie pentru a evita contactul cu substantele pulverizate.

- Este interzisa utilizarea lichidelor fierbinti pentru pulverizare
- Este interzisa pulverizarea lichidelor inflamabile. Pericol de explozie sau incendiu.
- Nu pulverizati in directia altor persoane, animale sau alimente
- Dupa o perioada mai lunga de utilizare continua sau de depozitare, ungeti cu vaselina sistemul de actionare al pompei, pentru a evita blocajele.

Service

Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

DATE TEHNICE

Cod:	683879
Capacitate rezervor	8 L
Lungime furtun cauciuc	125 cm
Presiunea de lucru	max 2.2 bar
Tip acumulator	Li-ion
Tija telescopica	40 cm
Caracteristici acumulator	12V 8Ah
Debit	0.4 l/min
Greutate neta	~1.2 kg

PARTI COMPONENTE



1. Rezervor pentru lichid
2. Maner
3. Capac de rezervor pentru lichid
4. Furtun
5. Pompa/Declansator
6. Tija telescopica
7. Bretele
8. Duza

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Puneți pompa pe spate și fixați bine curelele.
Porniți comutatorul ON/OFF.
Reglați presiunea, dacă modelul permite.

Acționați trăgaciul de pe lance pentru a pulveriza.
Țineți lancia la o distanță de 30–50 cm față de plante.

Incarcarea acumulatorului:

- incarcați complet acumulatorul înainte de utilizare
- conectați mufa incarcatorului la mufa de incarcare și conectați incarcatorul la priza (220-240V); durata unei incarcari complete dureaza, in medie, între 8-10 ore
- după incarcarea completa a acumulatorului, deconectați incarcatorul

Operare:

- desfaceți capacul rezervorului, introduceți lichidul de pulverizat în interiorul rezervorului, omogenizați ușor și închideți etans capacul rezervorului
- Pulverizați lichidul de pulverizat prin apăsarea manerului.
Acesta poate fi blocat în poziția deschis apăsând pe butonul de blocare din capatul acestuia.



ATENȚIE! Respectați normele de protecție, manipulare, depozitare și avertismentele ce sunt prescrise substantelor toxice (în cazul în care se pulverizează astfel de substanțe).

CURATARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- După fiecare utilizare clătiți rezervorul, furtunul, lancia și duzele folosite.
- NU utilizați solvenți (ca de exemplu: petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din plastic.
- Pastrați produsul în stare curată și uscată, atât pe interior, cât și pe exterior.
- Întotdeauna înainte de depozitare curățați carcasa cu o carpa puțin umezită în apă cu săpun.
- Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat. Evitați descărcarea completă a acumulatorului.
- Depozitați produsul într-un spațiu inaccesibil copiilor într-o poziție stabilă și sigură într-un loc răcoros și uscat, evitând temperaturile prea ridicate sau scăzute.
- Protejați produsul de acțiunea directă a razelor solare și pastrați-l într-un loc întunecos, dacă este posibil.
- Nu pastrați produsul ambalat în folie sau în pungă de plastic pentru a evita acumularea umidității.



Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE și OUG 5/2015, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul și sănătatea umană ca urmare a prezentei substanțelor periculoase pe care le conțin. Predați DEEE la un centru autorizat de colectare și reciclare a DEEE.