



**MANUAL DE UTILIZARE
POMPA DE STROPIT CU ACUMULATOR PP2044
EVOTOOLS**

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pompa de stropit cu acumulator si functie manuala este un aparat robust si sigur destinat:

- Pulverizarii fertilizatorilor lichizi si a solutiilor pentru combaterea daunatorilor in gradinile de legume, livezile de pomi fructiferi, suprafete agricole, gospodarie.
- Operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in spatii publice, hoteluri.

MASURI DE SIGURANTA SPECIFICE POMPEI DE STROPIT



ATENTIE! Utilizati imbracaminte, manusi si masca de protectie pentru a evita contactul cu substantele pulverizate.

- Este interzisa utilizarea lichidelor fierbinti pentru pulverizare
- Este interzisa pulverizarea lichidelor inflamabile. Pericol de explozie sau incendiu.
- Nu pulverizati in directia altor persoane, animale sau alimente
- Dupa o perioada mai lunga de utilizare continua sau de depozitare, ungeti cu vaselina sistemul de actionare al pompei, pentru a evita blocajele.

Materialul din care este confectionat aparatul nu este afectat de solutiile utilizate asigurandu-se astfel o durata mare de functionare.



PARTI COMPONENTE



- 1 – Capac frontal
- 2 – Filtru de apa
- 3 - Rezervor de lichid
- 4 – Suport pulverizator
- 5 – Slot incarcare
- 6 – Comutator de alimentare
- 7 – Acumulator
- 8 – Furtun intrare
- 9 – Pompa cu motor
- 10 – Clema
- 11 – Furtun iesire
- 12 – Surub furtun
- 13 – Piston de cauciuc
- 14 – Maner
- 15 – Vana de comutare
- 16 – Piston de cauciuc
- 17 – Surub lance
- 18 – Lance de platic
- 19 – Legatura duza
- 20 – Piston de cauciuc
- 21 - Duza de plastic
- 22 - Incarcator

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



ATENTIE! Respectati normele de protectie, manipulare, depozitare si avertismentele ce sunt prescrise substantelor toxice (in cazul in care se pulverizeaza astfel de substante).

Dupa despachetare verificati daca toate componentele sunt conform listei si daca sunt montate corect.

Pentru a regla lungimea lancei extensibile, slabiti masonul de fixare amplasat pe lance prin desfiletarea partiala a piulitelor de plastic si trageți de capetele lancei pentru a o lungi, respectiv strangeti-o pentru a o scurta. Dupa reglarea lungimii, strangeti masonul de fixare prin infiletarea piulitelor de plastic.

Deschideti capacul rezervorului de solutie, turnati solutia in interior si apoi amestecati usor in vederea omogenizarii.

Apoi inchideti capacul si asigurati-va de etanseitatea sistemului.

Prin miscarea repetata a bratului de actionare al pompei sus-jos se obtine presiunea necesara jetului de solutie.

Eliberarea jetului se face prin actionarea parghiei de pe manerul tijei de stropit. Daca este necesar, aceasta se poate bloca in pozitia deschis, actionand butonul de blocare de pe maner. Debitul si forma jetului se pot regla dupa dorinta prin reglarea duzei pozitionata pe tija de stropit.

Alegeti capul de pulverizat in corespondenta cu specificul operatiunii de stropire. Sunt livrate 5 modele de cap de pulverizare: duza conica, duza conica dubla tip Y, duza conica dubla tip F, duza evantai, duza ajustabila cu 4 gauri.

Verificare baterie

1. Apasati butonul capacului bateriei din spatele pulverizatorului, apoi deschideti-l si verificati situatia bateriei.

Scoateti pulverizatorul din caruciorul de suport

1. Slabiti surubul de plastic, apoi scoateti pulverizatorul.

Curatare

Va rugam curatati pulverizatorul cu apa si in final opriti regulatorul electric dupa utilizare.

CURATARE SI INTRETINERE

Curatare

- Dupa utilizare, indepartati complet solutia de lucru din rezervor si clatiti rezervorul, furtunul, pompa si tubul de pulverizare cu apa curata.
Pulverizati cu apa curata timp de 3 minute pentru a elimina posibilitate unei reactii chimice atunci cand sunt utilizate alte substante chimice la urmatoarele pulverizari. Reziduurile de substante chimice pot duce la coroziune si alte deteriorari ale pieselor pulverizatorului, in special duze de pulverizare, filtre si etansari.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

DEPOZITARE

- Depozitati produsul intr-un loc uscat, racoros si ferit de copii.
- Este interzisa depozitarea pulverizatorului in apropierea unui foc deschis.
- Pentru a preveni deteriorarea pompei si a altor piese, aceasta trebuie spalata si uscata inainte de a o depozita in timpul iernii.
- Curatati suprafata accesoriilor si uscati-le la aer. Nu le uscati la soare.
- Inainte de depozitare, bateria trebuie sa fie complet incarcata. In timpul perioadei de depozitare, trebuie sa incarcati regulat bateria cel putin o data la 2 luni.

INSTRUCTIUNI DEPANARE

Problema	Cauze	Solutie
Motorul nu functioneaza Opriri frecvente	1. Cablu conectare defect 2. Baterie descarcata 3. Supraincalzirea motorului 4.Comutatorul de alimentare este stricat	1. Verificati conexiunea cablurilor 2. Incarcati bateria 3. Reincepeti activitatea dupa ce motorul se raceste 4.Schimbati comutatorul
Duza nu pulverizeaza apa Presiunea nu este constanta	1. Duza este blocata 2. Aer in furtun 3. Pompa este blocata 4. Furtunul are scurgeri	1. Curatati duza 2. Verificati furtunul pentru a vedea daca exista scurgeri 3. Deschideti pompa si indepartati resturile 4. Schimbati furtunul
Reducera debitului si presiunii	1. Presiune scazuta 2. Putere insuficienta	1. Curatati filtrul 2. Schimbati bateria
Scurgeri	1. Verificati conexiunile 2. Verificati garniturile 3. Verificati furtunul	1. Strangeti conexiunile 2. Schimbati garnitura 3. Schimbati furtunul
Pulverizare slaba	1. Resturi in duza 2. Piulita defecta 3. Duza este instalata gresit 4. Filtrul este blocat 5. Piese de conectare au scurgeri 6. Puterea nu este suficienta	1. Curatati resturile 2. Schimbati piulita duzei 3. Corecteaza instalarea 4. Curatati filtrul 5. Strangeti piesele de legatura 6. Incarcati bateria
Motor zgomotos	1. Surubul de fixare al pompei este slabit	1. Strangeti surubul
Probleme incarcare baterie	1. Priza umeda, suprafata oxidata, fir rupt	1. Schimbati priza/ conectati firele

DATE TEHNICE

Cod produs	683152
Model produs	HY-16L-2021
Capacitate rezervor	16 L
Lungime lance reglabila de otel	44 – 77 cm
Furtun de cauciuc	120 cm
Material	Polipropilena
Baterie	12V/8AH/2.2 kg
Presiunea de lucru	3.1 L/min



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.